# アクチュエータ詳細情報表示システム 取扱説明書

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前には必ず この取扱説明書をよくお読みください。

本取説書中に使用している画像データは Windows XP をベースに作成しています。 尚、送付 CD の添付ドライバは「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」Version 2.0.0 「USB シリアルケーブルソフト」Version 1.3 を前提に記載しています。



### アクチュエータ詳細情報表示システム 取扱説明書

このたびは「アクチュエータ詳細情報表示システム」をお買い上げいただき誠にありがとうこざいます。 本書は、本製品をお使いいただくために必要な項目について説明しています。 ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にご使用いただくために

製品をご使用になる前に、必ず次の事項を必ずお読みください。

#### 使用上の注意

- ソフトをインストールする前に付属ケーブルを接続しないでください。
- 電動アクチュエータ内の基板に触れる場合は、静電気等に注意願います。
- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。感電・火災・動作不良の原因になります。また保障期間内であっても 有償保障となる場合があります。
- パソコンと接続機器の組み合せによっては正常に動作しないことがあります。
- ケーブルを抜くときはコードを持たずに、必ずコネクタ部分を持ってください。
- 感電の原因になることがありますので、本製品が接続されているときに、濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。
- 本製品を使用中に消失したプログラムやデータの回復や修復に要する費用の保証は一切いたしかねます。故障に備えて 定期的にバックアップをお取りください。
- 本製品は人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器として使用は意図されていません。 本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 誤動作防止、安全設計などの万全を期されるようご注意願います。
- 保障期間中、万一品質及び製造上の不備により故障が生じた場合は、弊社所定の方法で無償修理を致します。
- 次の場合には、保障期間中でも有償修理となります。
   ①お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
   ②火災、地震、風水害、その他の天災地変や異常電圧など外部要因による故障及び損傷。
- 保証範囲

次の場合は、弊社の保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

①弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障。

②弊社以外で修理・調整・改造がなされた場合。

③本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損。

④本製品をお使いになって生じた、いかなる結果及び直接的、間接的損害。

- 各種付属ケーブルの保証期間はご購入後6ヶ月です。(弊社出荷日より起算致します)
- 各種付属ケーブルは付属ソフトとの動作確認による品質確認されたものを使用します。別のケーブルは使用できません。

目

次

確認事項	1. 梱包内容の確認・・・・・・P3 2. 必要なシステム・・・・・・・・・・・・P3
どの様なものか 理解するために	3.「アクチュエータ詳細情報表示システム」の概要 3.1「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用する前の準備	<ul> <li>4. セットアップ</li> <li>4.1「USB シリアルケーブルソフト」のインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
どの様に使用するのか	5. 使用方法         使用方法の基本的な流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

#### 1. 梱包内容の確認

「アクチュエータ詳細情報表示システム」には以下のものが含まれています。

$\bigcirc$	「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」の CD-ROM	1枚
2	「USB シリアルケーブルソフト」の CD-ROM	1枚
3	この取扱説明書	1册
4	製品接続用専用ケーブル(全長約1m)	1本
5	USB シリアルケーブル(全長約1m)	1本

#### 2. 必要なシステム

「アクチュエータ詳細情報表示システム」としての「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」および「USB シリアルケーブルソフト」 を使用するには、次のハードウェアが必要です。

① オペレーティングシステム

日本の Windows 2000、Windows XP、Windows Vista

- ② コンピューター本体
   Pentium4以上を搭載しWindows が稼動するパーソナルコンピュータ(以下、パソコンと表記)
- ③ CD-ROMドライブ
- ④ USB ポート(本システムで1ポートを専有します)
- ⑤ Windows 対応の画面解像度 1024×768 以上のディスプレイ
- ⑥ 動作用に 128MB 以上の使用可能メモリ
- ⑦ ハードディスク3GB以上の空き領域

#### 3.「アクチュエータ詳細情報表示システム」の概要

#### 3.1「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」の概要

アクチュエータ詳細情報表示システムは、下図の様に、「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」をインストールしたパソコンと、 付属の専用ケーブル(2種類)を電動アクチュエータに接続して使用します。これににより、電動アクチュエータ内に保存され ている情報を読み出すことや、電動アクチュエータの動作状況を連続的にパソコンにデータ保存したり、そのパソコンに保存 したデータを呼び出して、電動アクチュエータ動作状況を後で分析・確認ができるようなしくみになっています。 この「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」の使用について概要を説明いたします。



(ア)「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」を起動すると、初期設定画面として「日本語」、「英語」、「中国語」で選択して表示 できます。この取扱説明書では全て「日本語」に選択したときの表示画面で記載し説明しています。

(※全語とも一部英語で表示される部分があります)初期設定画面



(イ) 画面構成は「メニュー画面」、「計測モード画面」、「再生モード画面」、「通信設定画面」、「メンテナンス画面」の5画面が 基本となり、その下位にも個別画面があります。また「メンテナンス画面」のみ機構内のデータを書き換えることができま すのでパスワードの入力が必要となります。(各画面の説明は表-1参照)

ま-1・久ま云画面の鎖胆

項目	説明		
メニュー 画 面	各画面へ切り替えするための基準となる画面		
計 測 モード画 面	電動アクチュエータと接続して各種記録データの読出しや開閉(ON-OFF 仕様のみ)操作する画面 この「計測モード画面」を表示している間、パソコンに自動的にデータが保存されます。 電動アクチュエータとの接続を切離したり、別のモードへ移動した場合は、データ保存されません。		
再 生 モード画 面	すでに計測したデータを読出し、各種データを見る画面(電動アクチュエータと接続不必要) 下位に「履歴画面」があり、各積算データの個別項目の履歴が表示できます。		
通信設定画面	「計測モード」でデータを記録するファイル名、受信(記録)間隔、パソコンのポート番号を設定する画面		
メンテナンス画 面	下位に電動アクチュエータ内のデータを初期化する「積算データ初期化画面」やコントロール仕様の開閉位置を 調整・設定する「POT 初期設定画面」があります。この画面に入るためにはパスワード入力が必要です。		



(ウ)データの受信(記録)間隔を4種類変更可能です。

電動アクチュエータからデータの受信する間隔を、100ms(0.1 秒)、 500ms(0.5 秒)、1000ms(1 秒)、30000ms(30 秒)に設定ができます。 モーター電流値変化等、短時間内にデータが変化する場合は、 「100ms(0.1 秒)」に、長時間の変化を見る場合は「30000ms(30 秒)」 等の使い分けを行うことができます。通信設定画面



#### 3.2「製品接続用専用ケーブル」でパソコンと電動アクチュエータを接続した場合

- (ア)電動アクチュエータ内の各種データを読み出し、パソコンに データを保存することことができます。右記の「計測モード」を 表示している間は、上記受信間隔で設定したタイミングで連続 して電動アクチュエータ内の各種データをパソコンに保存して います。画面左の「積算データ」は電動アクチュエータ内に 保存されているデータを読み出し、表示しています。パソコンと 接続し「計測モード」でデータを受信している場合、連続して 時間情報と一緒に各種データを保存していますので、「積算 データ」の変化した時間も同時に保存され、例えば「何時に 何回動作したか?」が後から「再生モード」で確認することがで きます。計測モード」
- (イ) パソコンのキーボードを使って、接続されている電動アクチュエータを
   開閉動作することができます。(ON-OFF 仕様の電動アクチュエータ
   は計測モード、コントロール仕様の電動アクチュエータはメンテナンスの
   POT 初期設定で操作します)
- (ウ) パソコンを使って右記の「積算データ初期化」画面にて電動アクチュエ ータ内の各種データを一部若しくはすべて初期化しデータをクリアする ことができます。メンテナンス・積算データ初期化

(エ)パソコンを使って右記の「POT 初期設定」画面にてコントロール仕様の 電動アクチュエータの開閉位置を任意の位置に調整・設定することがで きます。メンテナンス・POT 初期設定

#### 3.3「製品接続用専用ケーブル」を接続しない場合

(ア) すでに電動アクチュエータとパソコンに接続し、「計測モード」にて パソコンに保存した電動アクチュエータ内の各種データを読み出し て見ることができます。再生モード









#### 4. セットアップ

セットアップには、

A.「<u>USB シリアルケーブルソフト</u>」と、B.「<u>アクチュエータ詳細情報表示ソフト</u>」の2つのソフトウェアのインストールが必要です。 両方ともにセットアップはセットアッププログラムを使用して行います。セットアッププログラムは CD-ROM からハードディスクに 組み込みます。

#### 4.1「<u>USB シリアルケーブルソフト</u>」のインストール

①パソコンの電源を入れ、システムを起動してください。システムが完全に起動した後に、CD-ROMドライブに添付の「USBシ リアルケーブル」CD-ROMを入れてください。絶対にCD-ROMを入れる前に、「USBシリアルケーブル」をパソコンのUSB ポートに接続しないでください。

②CD が読み込まれたことを確認してから、「USB シリアルケーブル」をパソコンの USB ポートに接続してください。

③自動的に右記の様な画面が起動しますので、「◎はい、今回のみ接続します(Y)」

をクリックし、次へ(N) >をクリックしてください。

④右記の様な画面がでましたら次へ(N) >をクリックしてください。

⑤右記の様な画面が起動しますので、次へ(N)>をクリックしてください。

⑥右記の様な画面がでましたら次へ(N) >をクリックしてください。

⑦右記の様なメッセージが出ればインストール完了です。
 完了をクリックしてください。
 パソコンの CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出してください。

次に「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」のインストールを行います。



#### 4.2「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」のインストール

①「USB シリアルケーブルソフト」のインストールが完了したことを確認して、パソコンの CD-ROM ドライブに添付の「アクチュエ ータ詳細情報表示ソフト」CD-ROM を入れてください。

②環境に応じた方法で CD-ROM のルートディレクトリにある [Setup.exe]をダブルクリックしてください。セットアップが実行 されるとセットアッププログラムはセットアップに必要なファイルを コピーします。準備が完了すると右記の様なセットアップ画面に なりますので OK をクリックしてください。

÷	アクチュエータ詳細画面表示システム セットアッフ* 🛛 🗙
	アクチュエータ詳細画面表示システムのセットアップを始めます。 セットアップコやうた何よ、システムファイルや共有ファイルが使用中のとき、その ファイルのご問いて更新工できません。起動している他のアフリケーッルを終了す ることをお勧めします。
	終7 ⊗

③右記の絵をクリックしてください。

	📲 アクチュエータ詳細画面表示システム セットアップ	
ここをクリック して下さい	セッドアの"を開始するには太の本や)を別ックしてください。 この本や、だり、クチュニータ詳細画面表示システム この本や、だり、ウィオットンプチュニータ詳細画面表示システム アリリーン、が指定されたディのりにセッドのづけます。	
	- デルカリ:	
	終了 00	

④継続(C)をクリックしてください。

🥵 アクチュエータ詳細画面表示システム - ブログラム グル 🔀
セットァッフは「クロケラム ケルーッフ」ホックスに表示されたケルーッフに項目を 道加します。 新し、ゲルーック名を入力することも、既存のゲループ リストから違訳することもできます。
フログラム ゲルーフ <u>®</u> ) 「アクチュエータ詳細画面表示システム
既存のゲルーフ <sup>*</sup> 00:  BUFFALO
Real ValveWatch アクセサリ アクチュエータ詳細画面表示システム
スタートアップ
(位) キャンセル

⑤右記の様なメッセージが出た場合も全てはい(Y)をクリック してください。

6313.33	xye-y
⚠	ハージン 600 の VFPODBC.DLL は、英語(米国)を サポートしているものが既に組み込まれています。 セットアン中のプリウェアゴコ同じコポーキントが含まれてい ますが、日本語をサポートしています。既存のものを置 き換えますか?
セットアッフ*	*>*->*
	これらをすべて新しいかいないのファイルに置き換えます
	אין
	<u>    IIRY                               </u>
アクナユエ	
アクチュニ	エータ詳細画面表示システム のセットアップが完了しました。

⑥右記の様なメッセージが出ればインストール完了です。

OKをクリックしてください。

⑦パソコンの CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出してください。

次に、「USB シリアルケーブルソフト」のインストール後のポート番号の確認を行います。

- ⑧「スタート」→「コントロールパネル」をクリックし表示する。
- ⑨「システム」をダブルクリックする。
- ⑩「システムのプロパティ」の画面が出たら「ハードウェア」のタブを クリックする。

 ①右記の様な画面が起動しますので、デバイスマネージャを クリックしてください。

2 全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート デバイス マネージャ デバイスマネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウユア デバイスを表示します。デバイスマネージャを使って、各デバイスのプ ロパティを変更できます。 デバイス マネージャ(型) Γ ドライバー ドライバの署名を使うと、インストールされているドライバの Windows との互 換性を確認できます。ドライバ取得のために、Windows Update へ接続する 方法を Windows Update を使って設定できます。 ドライバの署名(S) Windows Update(W) ハードウェア プロファイル ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。 ハードウェア プロファイル(P) OK キャンセル 適用(4

⑩「ポート(COMとLPT)」の左側の十をクリックし、「USB Serial Port」 が表示されていることを確認してください。

この「USB Serial Port」の横に「(COM」)」と表示されている番号を 控えておいてください。

後で電動アクチュエータと接続時、必要となります。この時、 「USB Serial Port」に「!」や「?」と表示している場合はインストール が失敗していますので、このデバイスを右クリックで削除し、 「4.1<u>USB シリアルケーブルソフト</u>」のインストール」を参照して

もう一度インストールをやり直してください。



#### 4.3 アンインストール(削除方法)

「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」が壊れたり必要でなくなった場合は、システムよりアンインストール(削除)してください。 アンインストールする場合は、コントロールパネル内の「プログラムの追加と削除」より、「アクチュエータ詳細情報表示システム」を選択し、「変更と削除」をクリックしてください。アンインストールプログラムが起動され削除することができます。

#### 5. 使用方法



#### 5.1 電動アクチュエータとパソコンとの接続・取外し

電動アクチュエータとパソコンに、付属の「製品接続用専用ケーブル」(全長約1m)と「USB シリアルケーブル」(全長約1m)を 接続して使用しますので、標準は電動アクチュエータとパソコンの距離は2m 以内となります。 電動アクチュエータとパソコンの距離を延長したい場合は、「製品接続用専用ケーブル」と「USB シリアルケーブル」間に、 市販のRS232C 延長コード(D-sub9 ピン オス-D-sub9 ピン メス)(全長最大3m)を接続して使用できます。

#### 制約! 製品とパソコンの距離は最長5m 以内となります。それ以上の延長をご希望の場合は相談に応じます。

①付属の「製品接続用専用ケーブル」と「USB シリアルケーブル」を接続する。 ②パソコンの USB 入力ポートに「USB シリアルケーブル」を接続する。





③電動アクチュエータのカバーを開け、下記基板の「P7」コネクターに、「製品接続用専用ケーブル」のコネクターを接続



 ④付属ケーブルを延長したい場合は、「製品接続用専用ケーブル」と
 「USB シリアルケーブル」の間に、市販の「RS232C延長コード」を 接続して使用してください。
 「製品接続用専用ケーブル」 (全長約1m)

> 市販のRS232C延長コード(D-sub9 ピン オスーD-sub9 ピン メス)で 延長することができます。 (全長約3m まで使用可能)

⑤ケーブルを取外す時は、「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」を停止・終了してから外してください。

#### 5.2「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」の起動

①「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクチュエータ
 詳細情報表示システム」→「ValveWatch」をクリックすると、
 右記の画面が表示されますので、表示したい言語の(Japanese (日本語)、English(英語)、Chinese(中国語))を選択して、
 Next をクリックしてください。
 ( Exit をクリックすると終了します)



②右記の「メニュー画面」が表示されます。(右記の画面は日本語選択時の表示画面です。)

ValveWatch Ver 2.0.0
kawaden
計測モード
再生モード
通信設定
I
メンテナンス
〇 送受信 終了

#### 5.3「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」の終了

①終了する場合は「メニュー画面」の表示のときに 終了
 をクリックしてください。
 右記の画面が表示されますので、YES をクリックしてください。

ソフトが終了します。

🖏 Va	lveWatch Ver	2.0.0		X
	Close this	applic:	ation	
	YES		NO	

#### 5.4「通信設定」の使用方法

- ①「5. ②」の「メニュー画面」から通信設定をクリックすると、 右記の「通信設定画面」が表示されます。
- ②「ファイル名」の欄は10文字までの英数字を入力できます。 このファイル名が自動保存される名称となります。 このファイル名を変えずに何度も停止・計測を繰り返した場合、 この作成した「ファイル名」にデータが積算保存されます。 種類の違うデータを保存したい場合、この「ファイル名」を変えて 別名称でファイル保存してください。

🖣 ValveWatch Ver 2	0.0	$\mathbf{X}$
kaw	aden	
ファイル名	TEST	
受信間隔	1 00 ms	
ポート番号	5	確定
		戻る

③「受信間隔」はデータの記録する間隔を意味します。

「受信間隔」は「100ms(0.1 秒)、500ms(0.5 秒)、1000ms(1 秒)、30000ms(30 秒)」の4種類に変更可能です。 モーター電流値変化等、短時間内に頻繁にデータが変化する場合は、早い受信(保存)間隔の「100ms(0.1 秒)」に設定し、 長時間の変化を見る場合は、「30000ms(30 秒)」等の使い分けを行うことができます。

#### 制約! 1ファイルにデータ保存可能な最大容量は50MBまでです。

データ保存可能な最大容量の約90%に達すると、右記赤枠の様な 「データ保存ファイルサイズ」に「Warning」が表示され、保存できなく なることを知らせます。その場合、一旦、戻るをクリックし、終了させ、 「通信設定」画面の「ファイル名」を違う名称に変更し、別のファイル名 でデータを保存することをお勧めします。

もしファイル名を変えずにそのまま継続して、最大容量の50MBに 達すると「データ保存ファイルサイズ」に「Full」が表示されます。 この場合はグラフ表示はそのまま継続して表示されますが、データ は保存されません。一旦、戻るをクリックし、終了させ、「通信設定」 画面の「ファイル名」を違う名称に変更し、別のファイル名でデータを 保存してください。



「受信間隔」を「100ms(0.1秒)」に選択した場合、データの変化頻度によりますが、約20時間(目安)で最大容量に達します。 「受信間隔」を「500ms(0.5 秒)」に選択した場合はおおよそ5倍保存できる時間が延び、その他の「受信間隔」も同様な比率 でデータ保存可能な時間が延びます。

このソフトはデータをできるだけ長時間保存ができるように、データが変化したものだけを保存するしくみになっています。 従ってデータの変化頻度によりデータ保存可能な時間が変化します。データの変化頻度が多くなるほど保存できる時間が 短くなります。

④「ポート番号」は「4.2「アクチュエータ詳細情報表示ソフト」のインストールの⑫で確認した「USB Serial Port」の横の(com)の 番号を入力してください。この番号以外の番号を入力しても通信できません。(ポート番号はこのセットアップ時の初期設定後 は変更する必要はありません) 確定をクリックし、戻るをクリックしてください。 ①「5.2 ②」の「メニュー画面」から計測モードをクリックする。 この操作によりデータの自動保存が開始されます。
②右記の「アクチュエータ詳細情報表示【計測モード】」が表示 されます。(画面内の項目説明は表-2参照)
③この状態のときパソコンのキーボードの[←]キーを押すと、 電動アクチュエータは「開」に動作します。[→]キーを押すと 電動アクチュエータは「閉」動作します。
尚、電動アクチュエータが停電した場合、データの自動保存 が停止し、パソコンによる矢印キー開閉動作もできなくなります。
④データの保存を終了する場合は、戻るをクリックしてください。



電動アクチュエータとハクコン間でテータの 送受信をしている場合、○から●に変化します

$\overline{\ }$	項目		説明
	稼動 状況	電源投入回数	端子台のAC1、AC2に電源を投入した回数
		停電遮断動作回数	停電で動作する「停電遮断動作」の動作回数
		信号遮断動作回数	停電時に信号で動作する「信号遮断動作」の動作回数
		モータ動作累積時間	電動アクチュエータ内のモータが動作している累積時間(1時間表示)
		モータ動作回数(1秒以上)	電動アクチュエータ内のモータが1秒以上動作したときの回数
		モータ動作回数(1秒未満)	電動アクチュエータ内のモータが1秒未満の短時間動作したときの回数、但し100回未満は表示しない
積算ゴ	環	機構内最大温度(25℃以上)	電動アクチュエータ内で達した最大温度(25℃以上を表示)
アータ	境	機構内最小温度(25℃以下)	電動アクチュエータ内で達した最小温度(25℃以下を表示)
-	++	CP劣化自己診断(0~10段階表示)	キャバシタの劣化度合いを10段階表示(「10」が劣化のない状態)
	ーパシタ	CP寿命診断検出(仕様温度内時)	キャパシタの寿命と判断する電圧まで降下検出した回数(電動アクチュエータ内が仕様温度範囲内の時に検出した回数)
	寿命診	CP寿命診断検出(60℃以上時)	キャパシタの寿命と判断する電圧まで降下検出した回数(電動アクチュエータ内が+60℃以上の時に検出した回数)
	診断	CP寿命診断検出(-10℃未満時)	キャパシタの寿命と判断する電圧まで降下検出した回数(電動アクチュエータ内が-10℃以上の時に検出した回数)
	異 過負荷エラー		トルクリミッタ設定値を越え、過負荷エラーを検出した回数(トルクリミッタの設定値については、電動アクチュエータ側のディップ スイッチの設定により100%~180%の間で設定されています。詳しくは「電動アクチュエータ取扱説明書」をご参照ください。)
	回数	動作タイムオーバー	一定時間に達しても開閉末端まで動作しない時、「動作タイムオーバー」として検出しカウントした回数
		機構内温度	現在の電動アクチュエータ内の温度を表示
Ŧ	CP劣化進行		現在のキャパシタ劣化度合いを目安として10段階表示(劣化の無い状態の時10を表示、劣化が進行すると数値が下がります)
电動弁		CP電圧	現在のキャパシダ電圧を表示
状況	「開」、「閉」		画面内のバルブ表示の中に電動アクチュエータが全開時「開」側に▲が表示、全閉時「閉」側に▼が表示、その他の位置 では中間位置で▲が点滅して表示
	メッセージ表示		正常動作時に「正常動作中」、過負荷エラー時に「過電流検出」、動作タイムオーバー時に「タイムオーバー」、電動アクチュ エータ内の温度が仕様温度内の時、キャパシタの寿命診断を検出した時に「寿命診断1」、60℃以上の時にキャパシタの寿命 診断検出した時に「寿命診断2」、-10℃未満の時にキャパシタの寿命診断検出した時に「寿命診断3」と表示 同時に2つ以上のメッセージが発生した場合、「タイムオーバー」、「過電流検出」、「寿命診断」の優先順位で表示
	時間軸		グラフの時間軸(横軸)を「一目盛り5秒」から「一目盛り50秒」まで5種類の設定が可能
リアル	機構内温度グラフ		画面内の機構内温度のタブをクリックすると、現在の電動アクチュエータ内の温度を測定した結果をグラフ表示
タイム	キャパシタ電圧グラフ		画面内のキャパシタ電圧のタブをクリックすると、現在の電動アクチュエータ内のキャパシタ電圧値を測定した結果をグラフ表示
データ	モーター電流グラフ		現在の電動アクチュエータ内のモーター電流値を測定した結果をグラフ表示
		データ保存ファイルサイズ	現在の保存しているデータのファイルサイズを表示(但し、表示されてるファイルサイズは約200kBのずれがあります)

#### 表-2:「計測モード」(ON-OFF 仕様の場合)で表示される各項目の説明

#### 5.6「計測モード」の使用方法(コントロール仕様の場合)

「5.2 ②」の「メニュー画面」から計測モードをクリックするとデータの自動保存が開始されます。使用方法は、下記の「電動弁状況」の下側表示以外は、「5.5「計測モード」の使用方法(ON-OFF 仕様の場合)」と同じ内容です。(画面内の項目説明はは表-3参照)



#### 表-3: 「計測モード」(コントロール仕様の場合)で表示される各項目の説明

項目	説明
COM: 🔻	電動アクチュエータへの入力信号の指令値を%表示しています
POT:	電動アクチュエータへの入力信号に対して追従動作している位置情報の%表示しています
分解能	電動アクチュエータ内で設定されている動作分解能を表示(1/20~1/2048の16段階あり)し、 分母の数が多いほど高分解能動作する設定となっています

(表-2の説明より、追加表示される部分の説明)

電動アクチュエータへの入力指令値 COM(▼)に対して電動アクチュエータ位置情報 POT(▲)は追従し、一致するように 動作します。電動アクチュエータ内での分解能の設定値により入力信号に対しての追従性能が変化します。分解能が高い ほど追従性能が高く、分解能が低くなると追従性能も低くなります。

電動アクチュエータの分解能設定については、「電動アクチュエータ取扱説明書」をご参照ください。

#### 「計測モード」時の注意事項

この「計測モード」表示時に電動アクチュエータを停電させると通信を停止し、データの保存はしなくなります。電動アクチュ エータの電源を復帰させると、その時点からデータ保存を開始します。また電動アクチュエータを停電させると、直前のデー タを保持するため、表示値と実際の値とは一致しない場合があります。さらに「計測モード」表示時に電動アクチュエータを停 電させたまま開閉動作させると、中央の「電動弁状況」表示が、上記、「コントロール仕様」の表示から「ON-OFF 仕様」の表 示に切り替わりますが異常ではありません。

また「計測モード」表示状態のときはデータを保存していますが、「計測モード」を戻るにて停止させた後に、再度「計測モード」を表示させた場合は、停止している間のデータは保存されていませんが、保存したデータを「再生モード」で表示させると、 連続データとして表示されますので注意してください。

#### 5.7「再生モード」の使用方法

①「5.2 ②」の「メニュー画面」から再生モードをクリックする。

②下記左の様な「アクチュエータ詳細情報表示【再生モード】」が表示されます。

③「計測モード」にてデータを保存した場合、この画面内ファイル読込をクリックしてください。下記右のファイル選択画面が 表示されますので、表示させたいファイルを選択して、開くをクリックしてください。もし一度も「計測モード」にてデータを 保存していない場合は、表示するファイル情報はありません。「再生モード」を終了する場合は戻るをクリックしてください。



CalveWatchCo	nm	•	- 🗈 💣 💷	
ValveWatchCom	m_TEST.mdb			
ファイル名(N):	ValveWatchComm TEST.md	5	•	闘((0)
ファイルの種類(T):	(* mdh)			キャンセル
	Ciri VaheWatchCom で VaheWatchCom マイル名処・ マイル名処・	VahveWatchComm ValveWatchComm_TEST.mdb  771/Jr&QU: ValveWatchComm_TEST.mdb  771/Jr&QU: ValveWatchComm_TEST.mdb	WaheWatchComm       WaheWatchComm_TEST.mdb       771/J-26@:       VANeWMatchComm_TEST.mdb	Image: WaheWatchComm     ✓     ←     Image: Imag

④初期状態では「アクチュエータ詳細情報表示【再生モード】」表示画面の右上のグラフ画面は、「機構内温度グラフ」が表示されています。この画面内の「キャパシタ電圧」のタブをクリックすると、「キャパシタ電圧グラフ」が表示されます。
 ⑤表示内容は「5.5 計測モード」とほぼ同じで、電動弁状況の表示はなく、「履歴」、「時間軸」、「フィルタ」の項目が追加されています。この内の「フィルタ」を使用することにより、ノイズを排除してデータを見ることができます。

#### 制約!フィルタは一度に何回も掛けることができません。

特にモーター電流グラフは、場合により非常に見づらい表示になります。原因は、モータ起動時あるいは停止時にピーク 電流が流れ、過負荷による過電流と同じ又はそれ以上に電流が流れる為です。その様な場合には、データをフイルタ処 理することで急峻なデータがカットされ見やすくなります。「フイルタ」は、1次/2次/3次/4次の4種類あり、次数の多い ほどフイルタの効きが大きくなります。



下記は、4次フィルタを使用した例です。フィルタによりモーター始動時の高い起動電流値がカットされて表示しています。

⑥画面内の「時間軸」を使用することにより、長い時間をかけて記録したデータの時間軸を圧縮して見ることで、全データの 変化点を見つけ出すことが容易にできます。「時間軸」は表示しているグラフ横軸の時間(秒)の一目盛りを5秒/10秒/ 20秒/25秒/50秒の5種類の設定切替えが可能です。初期は一目盛りを5秒に設定されています。

#### 制約!時間軸は一度に何回も替えることができません。

下記は「一目盛り5秒」を「一目盛り20秒」に変更した例です。モーター電流値の時間軸が圧縮され、全データ内での電動 アクチュエータが動作したタイミングを把握することができます。



- ⑦上記画面左の「積算データ」の各項目に「履歴」ボタンが表示されています。各項目の履歴欄の「■」ボタンをクリックして ください。下記の様な各項目ごとの「履歴画面」が表示され「時間-度数グラフ」と「変化時間情報」の情報が表示されます。 このグラフと時間情報により、何時どの程度変化があったのか把握することができます。
- ⑧「時間-度数グラフ」には、時間ごとに発生した事象の度数が表示されます。時間表示の両端にあるスクロールボタンを 押すことにより、時間軸を移動させることが出来ます。このグラフ表示の度数が表示されている下側の数字(時間)をクリック すると、下側に「変化時間情報」が表示されます。
- ⑨「変化時間情報」は、記録されているデータの変化点について、時間と変化の回数をテーブル形式で表示します。「変化時間情報」の時間をクリックすると、時間情報に該当する登録データのグラフを表示します。この機能により膨大なデータの中から表示位置を特定することが出来ます。この画面を終了する場合は、戻るをクリックしてください。



#### 5.8「メンテナンス」の「積算データ初期化」の使用方法

①「5.2 ②」の「メニュー画面」からメンテナンスをクリックすると下記左の画面が表示されます。

注意! 稼動中でもこの操作はできますが、この操作により電動アクチュエータ内のデータを調整するため、稼動中はお勧めできません。 制約! この「メンテナンス」モードのみパスワードの入力が必要です。これは不用意に電動アクチュエータ内のデータを変更しない為です。 パスワードの初期設定は「kawaden」と設定されています。パスワード入力枠内に「kawaden」と入力し、実行を クリックしてください。下記右の画面が表示されます。積算データ初期化をクリックしてください。

ValveWatch Ver 2.0.0	🖣 ValveWatch Ver 2.0.0
kawaden	kawaden
(電動弁が稼働中は操作しないで下さい)	積算データ初期化
バスワードを入力して下さい。	
	POT初期設定
パスワード変更	
実行 戻る	戻る

②パスワードは自由に変更することができます。変更したい場合は、上記右画面のパスワード変更をクリックしてください。下記の画面が表示されます。古いパスワード枠に「kawaden」と入力し、設定したい新しいパスワード枠に入力し、 確定をクリックしてください。パスワードは20文字までの英数字を入力できます。再度、上記パスワードの入力画面が表示されますので、新しいパスワードを入力し実行をクリックしてください。上記右の画面が表示されます。

注意!パスワードを変更した場合は自己責任においてパスワードを管理願います。

🖣 ValveWatch Ver 2.0.0	]	
	awader	ו
古いバスワード		
新しいバスワード		
新しいバスワード		
	確定	戻る

③この「積算データ初期化」画面にて個別に1項目、若しくは全てのデータを初期化することができます。クリア したい項目を選択し実行をクリックしてください。初期化できたかは、「計測モード」にて確認してください。



ValveWatch Ver 2.0.0
積算データ初期化
(電動弁の電源は必ずONにしてください) 項目を選択後「実行」をクリックして下さい。 (複数の選択は不可)
<ul> <li>         「1. 稼働状況1(電源投入回数)クリア         <ul> <li></li></ul></li></ul>
○8. すべて初期化
実行 戻る

#### 5.9「メンテナンス」の「POT 初期設定」の使用方法

①「5.2 ②」の「メニュー画面」からメンテナンスをクリックすると下記左の画面が表示されます。

注意!	稼動中はこの操作をしないで下さい。このメンテナンスの操	<b>乍中は外部入力に対して、電動アクチュエータは動作しなくなります。</b>	
制約!	! この「メンテナンス」モードのみバスワードの入力が必要です。これは不用意に電動アクチュエータ内のデータを変更しない為です。		
	S ValveWatch Ver 2.0.0	SolveWatch Ver 2.0.0	
	-		

kawaden	kawaden
(電動弁が稼働中は操作しないで下さい)	積算データ初期化
バスワードを入力して下さい。	
	POT初期設定
パスワード変更	
実行 戻る	戻る

②パスワードの枠に「kawaden」と入力して実行をクリックしてください。「5.8 ②」でパスワードを変更した場合、 変更後の新しいパスワードを入力して実行をクリックしてください。

上記右画面が表示されますので、POT 初期設定をクリックしてください。

③下記の「POT 初期設定」画面が表示されます。(画面内の項目説明は表-4参照)

#### この時点で外部の入力信号に対して、電動アクチュエータは動作しなくなります。

この画面表示中は、パソコンのキーボードの入力により電動アクチュエータを開閉動作させることができます。

a ValveWatch Ver 2.0.0	
POT初期設定	
(電動弁の電源は必ずONにしてくだる	さい)
開フォトセン特シンプ () 円フォトセン特シンプ () POT: おうジョル-9454 525 % PTU: POTE限設定値 970 % PTD: POTE限設定値 300 % UPL: 絶対上版設置 10 % SNL: 絶対上版設置 10 % <替作法> オーボード同時還委を推作し、POT上下限设置を話	固定) 固定) 定してください。
<	+ ← + → + ∪ + D

項目	説明	
開フォトセンサランプ	電動アクチュエータ内のモータ回転停止用フォトセンサの 開側が検知した場合○表示が●表示となります	
開フォトセンサランプ	電動アクチュエータ内のモータ回転停止用フォトセンサの 閉側が検知した場合○表示が●表示となります	
POT:ポテンショメータ現在値	コントロール時の入力信号の位置を%表示	
PTU:POT 上限設定值	任意位置で設定される開側の設定位置を%表示	
PTD:POT 下限設定值	任意位置で設定される閉側の設定位置を%表示	
UPL:絶対上限位置	任意位置で設定できる開側の限度設定位置を%表示(固定位置)	

任意位置で設定できる閉側の限度設定位置を%表示(固定位置)

表-4:「POT 初期設定」で表示される各項目の説明

④パソコンのキーボードの「←」を押すと電動アクチュエータは開方向に動作します。「→」をを押すと電動アクチュエータは
 閉方向に動作します。微調整する場合は「Shift」を押しながら「←」や「→」を押すと電動アクチュエータは微動します。
 このキーボード操作により全開、全閉位置として設定したい位置に停止させてください。

DNL:絶対下限位置

⑤全開位置として決定したい場合は、キーボードの「Shift」を押しながら「U」を押してください。この時、画面上部の位置図の「PTU」の棒線が移動し、「POT上限設定値」の%表示が点滅状態となります。この点滅状態は仮確定状態を意味します。

#### 注意!このまま戻るをクリックした場合は、この設定データは保存されません。

⑥パソコンのキーボードの「Q」を押すと設定したデータが確定します。

⑦全閉位置として決定したい場合は、キーボードの「Shift」を押しながら「D」を押してください。この時、画面上部の位置図の「PTD」の棒線が移動し、「POT 下限設定値」の%表示が点滅状態となります。この点滅状態は仮確定状態を意味します。

#### 注意!このまま戻るをクリックした場合は、この設定データは保存されません。

⑧パソコンのキーボードの「Q」を押すと設定したデータが確定します。

⑨ 戻るをクリックしてください。「POT 初期設定」画面が消え、「メニュー画面」が表示されます。この時点で外部の入力信号に 対して、電動アクチュエータが動作するようになります。 本プログラムソフトの使用に際して生ずる金銭上の損失及び免失利益については、一切の責任を負いません のであらかじめご了承ください。本プログラムソフト、付属ケーブル、取扱説明書の一部または全部をコピーして 販売したりサービスする事は禁止します。違法行為が判明した場合は損害の賠償請求をする場合があります。

メモ

故障・修理について

付属ケーブルの故障・修理に関しての問い合わせは、下記メールアドレスにご連絡ください。故障による修理をいたします。 その場合は、必ず故障したケーブルを返送してください。付属ケーブルの単品販売はいたしませんので、もし紛失した場合はソフトと 一緒に「アクチュエータ詳細情報表示システム」としてセット購入して頂かなければならなくなりますので十分注意して管理願います。

アクチュエータ詳細情報表示システム取扱説明書(禁無断転載)

2008年1月 初版第1刷発行

## kawaden

発行 カワデン技研株式会社

〒554-0052 大阪市茈花区常吉1-1-6 O TEL: (06) 4804-3711 FAX: (06) 4804-3811 ホームページ: http://www.kawaden-giken.co.jp メールアドレス: info@kawaden-giken.co.jp

アクチュエータ詳細情報表示システムに関する問い合わせは

メールまたはファックスでお願いいたします。

お問い合わせ内容により回答には、お時間を頂く場合がありますので

予めご了承願います。また他にご要望などございましたらお知らせください。